sl

Navodila za uporabo
Prevajanje prvotnega pouka

PRO MILL
PROFESSIONAL MILLING

UP GR8
www.upgr8bowling.eu

Stroj za poliranje kegljanja
UPGR8 BOWLING BALL SPINNER

Vrsta: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Različica dokumenta: 01/2022

Datum zadnje spremembe: 28.03.2022

Pro-Mill s.c.
ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
www.upgr8bowling.eu

MADE IN POLAND

Kazalo:

1. Slovar konceptov
2. Vstop
   2.1. Informacije o garanciji, servis
   2.2. Grafične oznake v navodilih
   2.3. Pravne zahtevke
3. Splošne informacije
   3.1. Stavba
   3.2. Tehnični podatki
4. Varnost uporabe
   4.1. Osebna zaščita
5. Dokončanje
6. Skladiščenje in montažo
   6.1. Ustavljanje
   6.2. skupščina
7. Prenos spinnerja
   7.1 Priprava na delo
   7.2. Uporaba
   7.3. Konec dela
8. Vzdrževanje, čiščenje in mazanje
9. Odpravljanje težav
10. Uporaba
11. Seznam rezervnih delov
12. Pogoji garancije

1. Slovar konceptov

V teh navodilih za uporabo bodo uporabljeni naslednji koncepti, je treba razumeti:

Tabela 1 - Tabela konceptov

Koncept.	Opredelitev pojma:
Proizvajalec	Označuje proizvajalca stroja - PRO-MILL S.C.
Stroj	Ekipa konjugiranih delov ali elementov, od katerih se vsaj ena premakne, združene v celotno, pogonsko silo, razen moči človeških mišic, ki so povezane v celotni uporabljeni uporabi.
SPINNER, SPINNERA	Označuje trgovsko ime, opisano v teh navodilih za poliranje za poliranje na poljski kroglice za bowling kroglice UB-001-EU-C
Uporabnik	Odrasli in depoziti, seznanjeni s temi navodili za uporabo. Uporabnik je ravnanje in konzervantna oseba, opisana v teh navodilih za uporabo za poliranje kroglice Bowling Balls UB-001-EU-C
Predvidena uporaba	Uporaba stroja v skladu z informacijami, ki jih vsebuje navodila za uporabo

2. Vstop

Hvala, ker ste izbrali lastnika lastnega proizvajalca Spinner Machine - Upgr8bowling, ki se uporablja za poljsko bowling kroglice in zaupanje, da ste dali proizvajalec stroja, pro-Mill S.C. Pri nakupu.
Upamo, da vam bo naš izdelek služil kot zanesljiv in varen stroj za poliranje za bowling kroglice.
Natančno seznanjanje s temi navodili za uporabo vam omogočajo dolgo in varno delovanje stroja.
Ta dokument vsebuje osnovne informacije o:
- Gradnja in delovanje stroja;
- navodila za montažo in namestitev stroj;
- storitve in zahteve za uporabnika;
- pravilno delovanje stroja;
- pravilno vzdrževanje stroja;
- Pravilno odstranjevanje stroja.

Spoznavanje tega priročnika s podpiranjem in vzdrževanjem stroja bo omogočilo brezhibno in varno delo. Ta navodila za uporabo je treba skrbno shraniti v mestih suhega in spodkopane, v bližini stroja, ki se uporablja. Ne nagibajte posameznih strani navodil, uporabite popravke in spremembe na lastno pobudo. Če stroj s strojem prikaže naslednja navodila.
Vse merske enote, ki se uporabljajo v tem priročniku, so zajete v mednarodnem sistemu (SI).
Vse risbe in tabele, uporabljene v tem priročniku, so oštevilčene.

2.1. Informacije o garanciji, servis

Spinner tip stroj UPGR8 BOWLING BALL SPINNER je zajet z jamstvom v skladu z garancijsko kartico na koncu tega priročnika. Če v garancijskem obdobju obstajajo napake ali napake stroja, bo proizvajalec popravila ali zamenjala okvarjene dele. V primeru kakršnih koli sprememb stroja z delovanjem ali iskanjem garancijskega tesnjenja, garancija samodejno izteče, in vsaka odgovornost za škodo, ki izhaja iz uvedbe sprememb, se prenese na izkoriščanje. Če imate kakršnakoli vprašanja, se obrnite na tehnično službo proizvajalca na:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz
www: www.upgr8bowling.eu
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu

2.2. Grafične oznake v navodilih

Kadar ta dokument vsebuje naslednje razlike:

Označuje pomembne varnostne informacije, ki jih je treba še posebej pripisati.

Označuje splošne informacije, vredno nagrad

Označuje ali prepovedano

2.3. Pravne zahtevke

Prevoz, montaža, storitev in vzdrževanje Spinner mora izvajati odrasli in depoziti. Napravo je dovoljeno ravnati z otroki, starejšimi od 14 let pod nadzorom odraslih. Vsaka od navedenih oseb mora biti fizično in duševno sposobna opravljati dano delo. V nobenem primeru ne smemo dovoliti, da se obrnete na stroj pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih ukrepov.
Proizvajalec Spinner Machine je naredil vse, da bi izpolnil zahteve za zagotavljanje varnosti stroja v skladu z zakonodajo Unije v skladu z direktivo o strojih 2006/42 / ES.
Ta priročnik je pripravljen v skladu z zahtevami, sprejetimi pred proizvajalcem pred dajanjem strojev na trg na trgu Skupnosti Evropske unije. Prepovedano je izkoristiti stroj spinner v državi nedržane:
- član Evropske unije, \ t
- Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru, \ t
- član Evropskega sporazuma o prosti trgovini (EFTA)

Proizvajalec stroja Spinner si pridržuje pravico do vsebine, risb, shem teh navodil za uporabo in podvajanje v celoti ali delno za namene, ki niso pravilne izkoriščanje spinerja, lahko potekajo le s pisnim soglasjem proizvajalca. Ta navodila za uporabo je treba poškodovati pri odstranjevanju / strganju naprave. Proizvajalec si pridržuje pravico do dvig procesa tistim, ki ne veljajo za zgoraj navedeno. Proizvajalec ni odgovoren za prevode teh navodil za uporabo na tujih jezikih, ki jih proizvajalec ne odobri. Originalna navodila (na prvi strani naslova. Informacije PT: "Original Manual") je bila ustanovljena v Skupnosti - poljščina. Vsak prevod izvirnega pouka ima namesto napisa "Originalna navodila" Napis v danem jezikovnem prevodu: "Prevod izvirnih navodil".

3. Splošne informacije

BOWLING KOLING Poliranje stroj - Spinner - Tip UB-002-EU-C je stacionarna naprava, priključena na električno vtičnico za ročno poliranje krogličnih kroglic z uporabo brusilnih plošč in vode ali specializirane polirne paste.

Predvidena uporaba:

Tip stroj je bil zasnovan, izdelan, sestavljen in vstavljen v uporabo, s pogledom na poliranje bowling kroglice. Uporaba stroja za namene katere koli druge, kot zgoraj, se šteje kot uporaba nezakonito s predvidenim namenom, proizvajalec pa ni odgovoren za škodo na področju zdravja, življenja izpostavljenih in tujcev, kot tudi na premoženje in okolje.

3.1. Stavba



Slika 1 - Splošni pogled Spinner z opisom posameznih elementov

V notranjosti posode je bila postavljena rotacijska plošča, na kateri je postavljena polirana krogla:



Slika 2 - Pogled "iz vrha" Spinner

Na dnu posode je bila izdelana skozi-os (odtok) za odtok odvečne vode / vodne suspenzije s sredstvom za poliranje:



DRANKS 3-OUTFLOW PREGLEDNEGA VODNEGA SPINNER

3.2. Tehnični podatki

Vgravirana strojna plošča je bila pritrjena pod osnovnim spinerjem. Vsebuje naslednje podatke:

Slika 4 - Primer tablične tablice naprave

Pro-Mill s.c.
UL. PORTOWA 1F
85-757 BYDGOSZCZ
POLSKA
WWW.UPGR8BOWLING.EU

RODZAJ:	MASZYNA DO POLEROWANIA KUL BOWLINGOWYCH - 'SPINNER'
TYP:	UB-001-UE-C
NR SERYJNY:	XXXXXX-202X
ROK PRODUKCJI:	202X
MOC:	0,12 [kW]
CIĘŻAR:	8 [kg]
ZASILANIE:	EN. ELEKTRYCZNA: 230 [V], 50 [Hz], 0,99 [A]

Tabela 2 - Tehnični parametri stroja spinner:

Dimenzije					
Dolžina	**480 mm**	Premer	**300 mm**	Višina	**295 mm**
Supply.	230 V 50 Hz 0,12 kW				
Utež	**8 kg**				
Vrsta bowling kroglice za poliranje s strojem:	Bowling Balls za bowling sorte - Ten-Pin Bowling				
Velikost polirana žoga:	Φ 216 ÷ 218 mm				
Največja teža polirane krogle:	7,25 kg (16 funtów)				

4. Varnost uporabe

Varnostna navodila:

1. Izdelek ni igrača v luči novih direktiv EU pristopa in ni namenjen za uporabo otrok, mlajših od 14 let.
2. in izkoriščanje spinner s strani ljudi od 15. in 18 let lahko potekajo le pod nadzorom odrasle osebe, po učenju in uporabo na določbe teh navodil za uporabo
3. Spinner se napaja z izmeničnim tokom 230 Volt, 50 Hz. Povezovanje spinerja na napajalne vire, razen zgoraj navedenega, lahko poškoduje stroj, električni udar in grožnja za življenje in zdravje.
4. Ne začnite in ne izkoriščajte Spinner, če so otroci, mlajši od 14 let, v bližini.
5. Pred prvim začetkom Spinner preverite pravilnost montaže v skladu z določbami poglavja 6.2 teh navodil za uporabo.
6. Ne uporabljajte golih žogic in materialov, ki jih ta namen ne namerava proizvajalec te snovi / materialov
7. Ne shranjujte vnetljivih materialov v bližini Spinner
8. Ne vstavljajte okončin v prostor med polirano kroglo in skledo spinner (sl. 1).
9. Če je iz nekega razloga brusilna plošča v notranjost sklede pod kakršnimi koli okoliščinami, ki jih poskuša izvleči, ko naprava deluje. Ustavite delovanje stroja s stikalom za vklop, povlecite žogo (če je v skledi) in šele nato izvlecite izgubljeno brusilno ploščo.
10. Spinner Uporabljajte samo znotraj pokritih, osvetljenih sob.

Označuje ali prepovedano

- **Nosite ohlapna oblačila**
- **Nosite vezi ali druge viseče omare**
- **Nosilni obročki / zapestnice / verige**
- **Tobak za kajenje, nanašanje naprav z odprtim plamenom**

Prepovedano je:

- **Upravljanje poškodovanega stroja**
- **Pustite premikajoče se elemente brez nadzora**
- **Kršitve vseh komponent stroja.**
- **Sprememba stroja**
- **Izkoriščanje stroja pod vplivom psihoaktivnih snovi**

Se ne uporablja za zgoraj navedene smernice, lahko povzročijo škodo na področju zdravja, življenja ranljivih in zunanjih družb, kot tudi na premoženje in okolje.

4.1. Osebna zaščita

Pri delu na stroju mora biti uporabnik opremljen z naslednjo osebno zaščitno opremo:
• Varna obutev - Kategorija S1 v skladu z EN ISO 20345, v primeru prevoza in montaže stroja nad delovno raven (na površini mize, tabele itd.)
• Varnostna očala - združljiva s PN-EN 166 mačko. 3 s - odvisno od in če uporabljate polirno pasto

Pri uporabi paste, polirno sredstvo za poliranje površine bowling kroglice, si oglejte in sledite evidencam o embalaži o zahtevah uporabe ali ne-zaščitnih očal in / ali drugih posameznih zaščitnih ukrepov.

Zgoraj omenjeni osebni zaščitni ukrepi bi morali izpolnjevati zahteve serije PN-EN, usklajenih z Direktivo EU 89/686 / EGS / in je označena z: \ t

5. Dokončanje

Stroj spinner se prodaja v kolektivni embalaži - karton. V embalaži je:
• stroj za poliranje kroglice - Spinner - 1 Element;
• ta navodila za uporabo - 1 element;
• Izjava o skladnosti za stroj Spinner - 1;
• Polarecialska plošča z etanoloma 500 - 1;
• Polerece disk z gradujo 1000- 1 kos;
• Polarecialska plošča z etanoloma 2000-1;
• Steklenica z razpršilnikom razpršilnika (prazna) - 1

6. Skladiščenje in montažo

6.1. Ustavljanje

Spinner je dostavljen v kartonski zaščitni embalaži. Za dolgo shranjevanje mora stroj:
• Zaščitite pred vlago in temperaturnimi potezami;
• Zaščitite pred stikom s tekočinami in korozivnimi materiali;
• varovanje pred dolgoročnimi učinki sončnega sevanja;
• Secure pred padcem in udarcem.
• Shranjujte v zaprtem in suhem prostoru s temperaturo -20 ÷ 40 ° C;

6.2. skupščina

Namestitev spinner mora jemati notranjost s pokritimi in zaščitenimi sobami, v katerih je temperatura okolice niha v območju -20 ÷ +40 ° C, ki se nahaja največ 1000 m N.P.M.

Prepovedano je izkoristiti zunanji stroj, na mestih eksplozije, kot tudi v okolici gorljivih tekočin ali plinov!

Prostor mora biti dodatno opremljen s potrebno tehnično arhitekturo, t.
• Energetska povezava: 230 Volt, 50 Hz, ki vam omogoča, da stroj oskrbuje v moč 0,99 kW, izdelan v sistemu TN-S ali TN-CS (s PE zaščitnim prevodnikom)
• razsvetljava v prostoru, ki izpolnjuje določbe PN-EN 12464-1 (celo razsvetljava z intenzivnostjo> 300 LX ne povzroča pojava sevanja), kot tudi nacionalno zakonodajo;
• Za napravo je treba navesti pravokotno površino z dimenzijami: 480 x 300 mm in višino 2,2 metra
• suho, neizravnano, izravnano substrat, izdelano iz protizdrsnih materialov, ki omogočajo premikanje teže naprave,
Teža stroja - 8 kg - omogoča ročno razkladanje od zaščitne embalaže in prevoz do cilja. Prevoz spinner ročno, držite pokrov za osnovo naprave na nasprotnih straneh baze (zelene puščice na sl. 4). Spinner dvigne samo z naravnim hrbtom.

Nikoli ne prevažajte spinerja, ko je notranjost skledo.

Na transportu premerjajte napajalni kabel na kolut koluta in ga zaščitite z radirko / žico in nato postavite spoljo valjane žice na posodo. Ne velja za to tveganje, da segajo na vstavljeni napajalni kabel!

Med prevozom naprave uporabite osebno zaščitno opremo, kot je zaščitna obutev, navedena v poglavju 3.1

Nikoli ne prevažajte Spinner, medtem ko držite posodo in / ali pogon! To je lahko poškodovan spiner.

Po premikanju spinerja na cilj izkoriščanja, postavite stroj na izravnano, enako substrat, ki ga postavite na dno.

Priporočljivo je, da se stroj spinner izkoristi na tleh. V primeru Spinner na listu, se prepričajte, da je stabilnost naprave zadostna za delo z določeno velikostjo in težo poliranega bowling krogle.

Nato razširite napajalni kabel in priključite spinner vtič s suho roko na električno vtičnico 230 Volt 50 Hz izmeničnega toka.

Napajalna vtičnica, na katero je bila priključena naprava, mora imeti ozemljitev. Električna linija, na kateri je naprava priključena, mora biti pritrjena z ustrezno izbranim prekomernim stikalom ali varovalko ter diferencialnim in trenutno stikalom.

7. Prenos spinnerja

7.1 Priprava na delo

1. V priloženo steklenico z razpršilnikom za razpršilec vode, nalijte vodo in obrnite konico pršila na steklenico.
2. Pripravite polirne plošče, tako da so v vašem dosegu rok, vendar se niso našli na kateri koli komponenti Spinner.
3. Poskrbite, da ste opremljeni in oblečeni v osebno zaščitno opremo v skladu s točko 4.1 teh navodil za uporabo.
4. Prepričajte se, da polirana krogla za bowling ne presega dimenzije in uteži, ki omogoča poliranje v stroju spinner v skladu z zavihkom. 2 v poglavju 2.2.
5. Na spinnerju, Spinner (Sl. 3), postavite posodo za prejemanje preseženih vodnih ostankov.
6. Polirano kroglico postavite v plastično posodo (sl.

Omogočeno je, da uporabljate specializirano poliranje pasto za poliranje krogle kroglice, naloženih na brusilne plošče, medtem ko uporabljate spiner, pod pogojem, da ti ukrepi ne bodo vstopili v kemijsko reakcijo s komponentami strojnice - zlasti iz plastike.

7.2. Uporaba

Polinski proces bowlinga kroglice z uporabo stroja spiner je treba izvesti le in samo opremljena in nošenje posamezne zaščitne opreme, navedene v poglavju 4.1

1. Vnesite vodno bowling žogo z uporabo pritrjenega razpršilnika / vodne podložke
2. Vklopite stikalo za električno spinner, da se premaknete s pritiskom na zeleno tipko s simbolom:

Slika 5 - Označevanje gumba "ON"
Na električnem stikalu spinner

3. Glede na stopnjo neenakosti na površini kegljinskega krogle, poliranje iz polirnega diska o razredu. Če ne veste, v kateri stopnji gradacije škripec poliranja ustreza stopnji porabe površine vaše krogle, poliranje začetka iz polirnega škripanja z gradacijo 500.
4. Polišite sfero žoge samo in samo v skledo, nad vrtečo ploščo, ki je žoga polovico, ki se nahaja nad nivojo substrata.
5. Polifujte površino tako dolgo, dokler nadaljnje poliranje z uporabo škripca za poliranje ne bo ustavilo vidne rezultate v obliki bolj celo površine bowling krogle.
6. Polirni pak namestite na disk z večjo stopnjo. Ponovno sledite v skladu s točko 4-6 tega poglavja, dokler se ne uporablja za poliranje jermenice z najvišjo stopnjo.
7. Ustavite delovanje spinerja s pritiskom na rdečo tipko na električnem stikalu s simbolom:

Slika 6 Obrnite gumb »Onemogoči«Na električnem stikalu spinner

8. Spremenite položaj krogle na vrtljivo ploščo Spinner (Slika 2), da bi polirali še eno vedro površine polirane krogle.
9. Nadaljujte v skladu s točko 2 - 8 tega poglavja, dokler se površina polira celotno kroglo za bowling.

7.3. Konec dela

1. Odklopite spinner vtič iz električne vtičnice in zrušite električno žico v obliko koluta in ga zaščitite pred razvojem žičnega / gumijastega traku.
2. Notranjost plastnega spinskega sklede obrišite s suho krpo, tako da odstranite ostanke uporabljenega polirnega paste in ostankov po poliranju.
3. Vsebina posode za prejemanje prehodne vode / vodne zmesi z polirno pasto
4. Premaknite Spinner v sobo, ki izpolnjuje zahteve iz poglavja 6.1.

8. Vzdrževanje, čiščenje in mazanje

Spinner ne zahteva dela, ki se nanaša na mazanje gibljivih delov v celotnem življenjskem ciklu stroja, je bila namazana na fazi proizvodnje.

Pred čiščenjem stroja izvlecite omrežni vtič s suho roko iz električne vtičnice.

Čiščenje naprave mora potekati s čisto in suho krpo. V primeru močne umazanije, elementov iz plastike, i.e. Bowl, baze je treba očistiti z vlažno krpo ali nežno milo. Dovoljeno je, da uporabljate neprimerljiv stisnjen zrak za čiščenje nedostopnih vogalov in površine pogonskega motorja v primeru pretiranega prahu

Čiščenje stroja lahko naredi samo odraslo. Med čiščenjem otrok ne morejo v sobi.

9. Odpravljanje težav

Tabela 3 Možne pomanjkljivosti in kako jih odstraniti

Napaka	Možni vzroki	Popravila
='ORG_PL (2)'!X682	- Naprava ni priključena na električno vtičnico	Preverite, ali je priključni kabel vstavljen v električno vtičnico. Če je vtič pravilno vstavljen v vtičnico in kljub temu stroju se še ne začne, se obrnite na pooblaščeno proizvajalčevo storitev za popravilo naprave
	- Poškodovano električno stikalo	
	- poškodovan pogonski motor	
Glasen stroj delo	- Prekomerna poraba pogonskih ležajev in rotacijske plošče	Za popravilo naprave se obrnite na storitev pooblaščenega proizvajalca
	- Pretirano potegnjen zobati jermen	
	- imenovan rezilo ventilatorja motorja	
Neenakomerno delovanje stroja, zdrs rotacijske plošče	- Pretirano potegnjen zobati jermen	Za popravilo naprave se obrnite na storitev pooblaščenega proizvajalca
	- poškodovan pogonski kondenzator	
	- Poškodovan rotor statorja / pogona	
Zaznavni vonj gorenja med delovanjem stroja	- Poškodovan rotor statorja / pogona	Za popravilo naprave se obrnite na storitev pooblaščenega proizvajalca

10. Uporaba

Uporabnik je odgovoren za umik in uporabo Spinner. Uporabo spinerskih delov, ki spadajo v njegovo sestavo, je treba izvesti na točkah za odstranjevanje (zbiranje) problematičnih odpadkov - elektro-odpadke prejemanje točk. Za podrobnejše podatke na naslovu take točke obiščite lokalno občinsko / mestno pisarno. Uporabljeno napravo se lahko da tudi pooblaščenim podjetjem, specializiranim za nevtralizacijo takih odpadkov, z absolutno vedenje varstva okolja.

11. Seznam rezervnih delov

Tabela 4 - Seznam rezervnih delov

Številka dela	Ime	Opis
UB-001-UE-C-1	Vozite	Pogonski sklop, ki je sestavljen iz pogonskega motorja električnega stikala in zobatega kroga
UB-001-UK-1		
UB-001-UE-C-2	Gear.	Belt, ki povezuje pogonski motor z osjo osjo
UB-001-UE-C-3	Gumijaste obloge	Gumijaste jermenica rotacijske plošče

12. Pogoji garancije

1. Proizvodnja od datuma donacij nabave: \ t
• 24-mesečna garancija za uporabo stroja
Uporabniški / amaterski uporabniki in pomožnih uporabnikov,
• 12-mesečna garancija za uporabo stroja v profesionalnih aplikacijah.
2. Med garancijskim obdobjem, bodo vse napake in napake naprav, ki izhajajo iz napake proizvajalca, odstranjene brezplačno na račun proizvajalca do 21 delovnih dni od datuma dobave na sedež proizvajalca ali pooblaščene točke Prodaja.
3. Dokumenti, ki imajo kupca za brezplačno garancijo, je pravilno izpolnjena garancijska kartica in dokazilo o nakupu.
4. Proizvajalec ne odobri jamstva, če obstaja razčlenitev garancijskega tesnjenja, delovanje stroja v pogojih, ki niso združljivi s poglavjem 6.2 navodil za uporabo naprave.
5. Garancija ni zajeta:
• Potrošni material naprave, ki porabijo normalno, načrtovano, t.e. skleda in baza iz plastike umetna
• Škoda, ki jo povzroča električni surge, poplavlja napravo
• Škoda zaradi nepravilne izbire naprave
• Mehanske, termalne, kemične škode, ki jih povzroča nepravilno delovanje ali prenehanje čiščenja in vzdrževanja.

Garancija izgubi veljavnost v primeru:

1. Zagotavljanje spremembe, posodobitve, predelavo mehanske ali električne spinnerske strukture
2. Izkoriščanje stroja pod pogoji, ki niso navedeni v poglavju 6.2 navodil za uporabo
3. Določitev popravil, opravljenih med garancijskim obdobjem oseb, ki nimajo pravice
4. Iskanje uporabe snovi za poliranje krogličnih žogic, ki niso voda ali vodne suspenzije s specializirano poliranje pasto, namenjenih za poliranje bowling kroglice.
5. Spinnerska škoda med prevozom iz trgovine do stranke
6. Odškodnina, ki se lahko pojavi zaradi nepravilne povezave spinerja na električno črto ali nepravilnim parametrom iste električne linije.
Če najdete katero od zgornjih podobnih poljk, se stroški, povezani s popravilom in zahtevo spletnega mesta, krije stranka.
Pritožbo je treba sporočiti po pošti ali e-pošti na naslednji naslov:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
POLAND
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu